
# 第5章 UNIX/Linux環境で使用する

本章では、UNIX/Linux環境で使用するために必要な設定と、LPDおよびFTPによる印刷について説明します。設定方法は一例ですので、詳細はご使用のワークステーションのマニュアルを参照してください。

#### UNIX/Linux環境で印刷するまでの手順



## IPアドレスの設定



• IPアドレスを設定した後は、TELNETで本製品の詳細設定を行ってください。 TELNETについては、「第6章 設定に関する機能」を参照してください。

### BOOTPによる設定

本製品に登録するIPアドレスとEthernetアドレスの組み合わせをBOOTPサーバーに登録・起動し、プリンターの電源を再投入することでIPアドレスを設定することができます。



• BOOTPによるIPアドレスとEthernetアドレスの設定を行うためには、ネットワーク内にBOOTPサーバーが動作しているワークステーションが必要です。

UNIXのBOOTPサーバーを使用したIPアドレスの設定例です。

例) Ethernetアドレスが「00a07a06035c」、IPアドレスが「192.168.128.252」、ホスト名が「pbox」の場合

1. /etc/bootptab に次の設定を追加します。

pbox:¥

ht=ether:\(\pi\) # Target hardware type is ETHERNET ha=00a07a06035c:\(\pi\) # Target hardware address ip=192.168.128.252:\(\pi\) # Target IP address gw=192.168.128.252:\(\pi\) # Default gateway address (If required) sm=255.255.255.0: # Target subnet mask (If required)

2. /etc/inetd.conf に次の設定を追加します。

bootps dgram udp wait root /etc/bootpd bootpd

3. inetd を再起動します。

kill -1 1

4. プリンターの電源を再投入します。

#### RARPによる設定

UNIXの/etc/ethersに本製品に登録するIPアドレスとEthernetアドレスの組み合わせを追加し、RARPDを起動します。その後、プリンターの電源を再投入することでIPアドレスを設定することができます。



• RARPによるIPアドレスの設定を行うためには、ネットワーク内にRARPデーモンが動作しているワークステーションが必要です。

UNIXのRARPサーバーを使用したIPアドレスの設定例です。

- 例) Ethernetアドレスが「00a07a06035c」、IPアドレスが「192.168.128.252」、ホスト名が「pbox」の場合
- **1**. /etc/ethersに次の設定を追加します。

00:a0:7a:06:03:5c 192.168.128.252 #pbox

2. RARPDを起動します。

rarpd -a

3. プリンターの電源を再投入します。

## ARPによる設定

IPアドレスとEthernetアドレスの組み合わせをARPテーブルに登録し、PINGを実行することで、IPアドレスを設定することができます。



- この方法により設定されたIPアドレスは一時的な設定であり、本製品に登録されません。設定後は必ずTELNETなどでIPアドレスの登録を行ってください。
- 例) Ethernetアドレスが「00a07a06035c」、IPアドレスが「192.168.128.252」、ホスト名が「pbox」の場合
- 1. 本製品の電源を投入します。
- 2. ARPコマンドを使い、IPアドレスとEthernetアドレスの組み合わせをARPテーブルに登録します。

arp -s 192.168.128.252 00:a0:7a:06:03:5c temp

3. PINGを実行します。

ping 192.168.128.252

4. 実行後、本製品より応答があれば設定完了です。

192.168.128.252 is alive.

## hostsファイルの設定

UNIXまたはLinuxマシンのhostsファイルにホスト名とIPアドレスを登録します。



- hostsファイルを編集する場合は、ネットワーク管理者に確認の上作業してください。
- DNS等のIP管理システムをご利用の場合は、hostsファイルの編集を行う必要がない場合があります。
- 1. UNIX/Linuxマシンに「root」でログインします。
  - # login root
- 2. /etc/hostsファイルに本製品のホスト名とIPアドレスを登録します。 hostsファイルの編集には "vi" などのエディタを使用します。
  - 例) IPアドレスが「192.168.128.252」、ホスト名が「pbox」の場合

192.168.128.250 venus # UNIX-A 192.168.128.251 mars # UNIX-B 192.168.128.252 pbox # Print-Server

3. プリンターの電源をONにし、「ping」コマンドを使用して、ネットワークとの接続が行えるかを確認します。

# ping pbox



• 応答がない場合やエラーが表示される場合は、本製品のIPアドレスの設定、hostsファイルの記述またはネットワークの状態に問題があります。ネットワーク管理者に確認してください。

## LPDを使用した印刷

TCP/IPのLPDプロトコルを使用して印刷するための設定方法を説明します。
「lpr」、「lp」コマンドの詳細は、ご使用のワークステーションのマニュアルを参照してください。



- LPDプロトコルについて LPD (Line Printer Daemon) プロトコルは、ネットワーク上のプリンターに印刷するためのプロトコルです。
- 論理プリンターについて 本製品にはlp1~lp6の6つの論理プリンターがあります。

#### AIX 4.x.x環境で使用する

AIXから印刷するための設定を行います。

OSのバージョンによっては、コマンドの絶対パスや設定方法が異なることがあります。ご使用のワークステーションのマニュアルを参照してください。

- 1. プリントキューを作成します。
  - 1-1. UNIXマシンに「root」でログインします。
    - # login root
  - 1-2. プリント・サーバーを追加します。
  - 例)「pbox」という名前のホスト名を追加する場合
    - # ruser -a -p pbox
  - 1-3. リモートプリンターデーモンを起動します。
    - # startsrc -s lpd
    - # mkitab 'lpd:2:once:startsrc -s lpd'
  - 1-4. smitコマンドを利用してプリントキューの追加を行います。
    - 1-4-1. smitコマンドを起動し、「印刷待ち行列の追加」の項目へ移行します。
      - # smit mkrque
    - 1-4-2. 「接続タイプ」から「remote」(リモートホストに接続されたプリンター) を選択します。
    - 1-4-3.「リモート印刷のタイプ」から「標準処理」を選択します。
    - 1-4-4.「標準リモート印刷待ち行列の追加」で以下の項目を設定します。 (下記以外の設定はご利用環境に応じて変更してください。)

例) プリントキュー名を「pboxlp」という名前で登録する場合

リモート・サーバー追加する待ち行列[pboxlp]リモート・サーバーのホスト名[pbox]リモート・サーバーの待ち行列名[lp1 ~ lp6]リモート・サーバー上の印刷スプーラのタイプ[BSD]

リモート・サーバー上のプリンター名記述 [任意のコメント]



- リモート・サーバー上の待ち行列名の「lp1~lp6」は、本製品の論理プリンター名になります。
- 2. 印刷を行います。

2-1. 「lp」コマンドを使用して印刷します。

# Ip -d pboxIp <印刷ファイル名>

- 3. 印刷要求を取り消します。
  - 3-1. 「cancel」コマンドを使用して、印刷ジョブの要求を取り消すことができます。

# cancel pboxlp -<ジョブ番号>

4. プリンターの状態を確認します。

4-1.「lpstat」コマンドを使用して、プリンターの状態を確認することができます。

# Ipstat -p pboxlp



• UNIXの仕様により、正常に表示できない場合があります。


# FTPを使用した印刷

TCP/IPのFTPプロトコルを使用して印刷する方法を説明します。「ftp」コマンドの詳細は、ご使用のワークステーションのマニュアルを参照してください。



- FTPプロトコルについて
  - FTP (File Transfer Protocol) プロトコルは、TCP/IPでファイルを転送するためのプロトコルです。本製品の論理ディレクトリに対して、印刷データを転送することで印刷を行います。
- 論理ディレクトリについて 本製品には、8つの論理ディレクトリがあり、「cd」コマンドにて移動する必要があります。

#### 本製品の論理ディレクトリ構成



\*付録F「管理情報を確認する」を参照。

## 印刷する

#### 1. 本製品ヘログインします。



• 「ftp」コマンドで印刷する場合、「User」と「Password」は、どのような入力をしても印刷可能です。ただし、ユーザー名が「root」の場合は、環境設定で設定した「パスワード」が必要となります。

例) ホスト名「pbox」のプリンターにログインする場合 (または、IPアドレス「192.168.10.100」のプリンターにログインする場合)

# ftp pbox(または、ftp 192.168.10.100)

Connected to pbox

220 5577-C02 NW Ver 1.0.0 FTP Server.

Name(pbox:root): root 331 Password required.

Password:

230 User Logged in.

ftp>

2. 「cd」 コマンドで、転送先ディレクトリへ移動します。



・ 本製品は、転送先ディレクトリが階層構造となっています。また、ルートディレクトリへの印刷データの出力は「lp1」 への出力として処理されます。

例) Ipディレクトリへ移動し、現在のディレクトリを確認する場合

ftp>cd /lp1
250 Command Ok.
ftp>pwd
257 "/lp1" is current directory.
ftp>

3. 転送モードを変更します。



- 転送モードには、LFコードをCR+LFコードに変換する「ASCIIモード」とファイルの内容をそのまま出力する「BINARY モード」の2種類があります。プリンター・ドライバーで変換されたバイナリファイルを転送する場合は、転送モードを「BINARYモード」に設定します(指定しない場合は「ASCIIモード」で出力されます)。
- 例) 転送モードをBINARYモードに変更し、現在のモードを確認する場合

ftp>type binary
200 Type set to I.
ftp>type
Using binary mode to transfer files.
ftp>

- 4. 「put」コマンドを用いて、印刷データを本製品へファイル転送します。 「put」コマンドによるファイル転送には、2種類の形式があります。
  - 例) 印刷データ「test.prn」を転送する場合

ftp>put test.prn

印刷データをディレクトリ指定「/users/test/test.prn」で指定して転送する場合

 $\verb|ftp>put /users/test/test.prn/lp1|$ 



- 印刷データをディレクトリ指定で印刷する場合は、転送先論理ディレクトリを指定します。 cdコマンドでディレクトリを移動する必要はありません。
- 5. 「quit」コマンドを使い、本製品からログアウトします。

ftp>quit

## 状態を確認する

「quote」コマンドの「stat」を使って、IPアドレス、ログインユーザー名、転送モードの3つの状態を確認することができます。

また、「stat」の後にディレクトリ(lp1~lp6)を指定すると、プリンターの状態を確認することができます。

#### 例) • イーサネットボードの状態表示

ftp>quote stat

211-FTP server status:

Connected to: 0, 0, 0, 0, XX, XX

User logged in: guest Transfer type: BINARY Data connection:Closed. 211 End of status.

ftp>

(XX,XXは任意の数値)

• プリンター(ディレクトリ名: lp1) の状態表示

ftp>quote stat /lp1
211-FTP directory status:
ON Line
211 End of status.
ftp>